Brýle se skrytou HD kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. **Popis výrobku**



- TF Card - Slot pro vložení SD karty je ukrytý v levé patce nožičky brýlí



- ON/OFF- tlačítko pro zapnutí/vypnutí nahrávání videa, levá nožička zevnitř
- USB konektor - je ukryt na spodu levé nožičky brýlí
- Reset- tlačítko pro resetování přístroje, najdete ho hned vedle USB konektoru

2. Ovládání výrobku:

Nabíjení vestavěné baterie:

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 2 hodiny

Zapnutí přístroje:

Nejprve do brýlí vložte micro SD kartu. Opatrně ji zatlačte tak, aby se karta zasunula do ohnuté levé nožičky brýlí (viz. obrázek). .

Tlačítko ON/OFF stiskněte a podržte cca 3 sekundy.Rozsvítí se oranžová dioda - brýle se nacházejí v pohotovostním módu .

Focení:

Fotit je možné, pokud se brýle nacházejí v pohotovostním módu, a to jedním krátkým stiskem tlačítka ON/OFF. Jeden stisk = jedna fotka. Oranžová dioda vždy jednou blikne.

Nahrávání videa:

Video začnete nahrávat podržením tlačítka ON/OFF v pohotovostního módu cca 2sekundy. Oranžová dioda zabliká a brýle začnou nahrávat video.

Pro dosažení co nejkvalitnějšího záznamu se snažte zajistit co nejlepší světelné podmínky. Brýle mějte nejméně 20 cm od natáčeného objektu.

Pokud chcete nahrávání videa zastavit, stiskněte tlačítko ON/OFF. Modrá dioda zabliká a brýle uloží nahrané video na kartu. Po uložení nahrávky se brýle automaticky vypnou.

Připojení přístroje k PC:

Přistroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci Bezpečného odebrání hardware.
Záznamy přehrávejte vždy přímo z hard disku vašeho PC, tzn. nejdříve si je z paměti brýlí stáhněte do adresáře.
Videa z karty můžete přehrávat také tak, že kartu nejprve vložíte do adaptéru a následně zasunete do PC.
Pozn: Pokud se ani po cca 30s po připojení přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, zkuste ho připojit znovu, případně použijte jiný USB konektor.

Nastavení času:

a. Nejprve přístroj vypněte
b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „time“
e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 2012.07.19 12:25:00
f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Pár tipů na závěr:

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nejdříve ho plně nabijte
- Přístroj nabíjejte po dobu min 3 hodiny, ne více než 5 hodin
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí
- Čím je větší světelnost, tím lepší bude kvalita záběrů
- Pokud se bude přístroj chovat nestandardně, stiskněte po dobu několika sekund tlačítko Reset
- Pokud není vložena SD karta nebo je její paměť plná, dioda bliká modře

3. Specifikace přístroje

Rozlišení videa	1280x720
Audio	Stereo
Čočka kamery	5M px CMOS
Nahrávací frekvence	30 fps
Podpora micro SD karet	Do 32GB
Výdrž při nahrávání	Cca 70 min
Spotřeba	<0,8W
Video formát	AVI
Napájecí adaptér	5V DC/500 mAh
Baterie	300 mAh Li-polymer
USB	2.0
Pracovní teplota	0 – 50 stupňů C
Operační systém	XP, Vista, W7, W10
Váha	35g
Rozměry	160x140x40 mm
Doporučený přehrávač	Win Media Player, GOM Player

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz