Budík s kamerou BASIC

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Nízká cena
- Mód aktivace pohybem
- Nahrává i samotné audio záznamy

1. ## Začátek

    a. Odklopte postranní kryt a vložte do budíku MicroSD/TF kartu s kapacitou až 32GB
    b. Nabijte budík přiloženou nabíječkou po dobu alespoň 4 hodin
    c. Pro přenesení dat z budíku do počítače, můžete buď propojit budík s počítačem pomocí přiloženého USB kabelu, nebo jednoduše vyndáte paměťovou kartu a vložíte ji do čtečky do počítače
    d. Funkce budíku jsou ovládány pomocí dálkového ovladače (viz. Obr)



2. ## Zapnutí a vypnutí budíku

- Stiskněte čudlík se symbolem on/off na ovladači a budík se zaktivuje (v dolní levé části bude svítit slabé světýlko
- Pro vypnutí budíku opět stiskněte čudlík se symbolem on/off

3. ## Focení

Pro focení stačí zmáčknout čudlík se symbolem fotoaparátu. Fotka se pořídí a během cca 3 vteřin je budík připraven k dalším operacím

4. ## Nahrávání samotného zvuku

- Stiskněte na ovladači čudlík se symbolem mikrofonu. Budík začne okamžitě zaznamenávat audio.
- Pro ukončení nahrávání opět stiskněte čudlík se symbolem mikrofonu

5. ## Nahrávání videa

- Stiskněte na ovladači čudlík se symbolem kamery. Budík začne okamžitě nahrávat video.
- Stiskněte čudlík se symbolem kamery znovu a nahrávání se přeruší

6. Použití automatické aktivace pohybem

- Stiskněte na ovladači čudlík se symbolem kamery a panáčka. Budík se automaticky přepne do módu automatické aktivace pohybem – modrá dioda začne pomalu blikat.
- Ve chvíli kdy budík zaznamená nějaký pohyb modrá dioda rychle zabliká a zhasne – nahrává se video.
- Jakmile pohyb ustane modrá dioda opět začne pomalu blikat a nahrávání videa je pozastaveno

7. Nastavení budíku

a) Mačkejte čudlík set, dokud se uprostřed na obrazovce nerozsvítí symbol budíku a klíče.
b) Poté čudlíkem HR nastavíte hodiny a čudlík MIN nastavíte minuty
c) Poté nechte budík cca 5 vteřin a on nastavený budík uloží
d) Pro vypnutí / zapnutí budíku mačkejte čudlík SET dokud nezačne blikat symbol zvonečku ve spodní části obrazovky. Zmáčkněte čudlík MIN a zvoneček se rozsvítí. Zmáčkněte čudlík MIN znovu a zvoneček zhasne.
e) Rozsvícený zvoneček signalizuje, že budík je aktivní. Zhaslý zvoneček signalizuje, že budík je vypnutý

8. Nastavení hodin

a) Jednou zmáčkněte čudlík SET
b) Hodiny začnou blikat - čudlíkem MIN nastavíte minuty a čudlík HR nastavíte hodiny
c) Po nastavení času nechte budík cca 5 vteřin a on poté čas uloží

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Minikamery se záznamem.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz