
EasyN Multi-Window P2P


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Eszköz leírása



1. Kamerák listája
2. Élő videók megtekintése
3. Beállítások
4. Felvételek lejátszása
5. Élő kamera kép
6. Kamerák hozzáadása
7. Kijelölt kamera törlése
8. Kijelölt kamera további beállításai
9. Mozgás a kamerával és a mozgás sebességének beállítása
10. Előre beállított beállítások
11. Előre beállított hívás
12. Kamera vízszintes mozgatása (1x körbe)
13. Kamera függőleges mozgatása
14. Zoom +
15. Zoom –
16. Kép forgatása (függőlegesen)
17. Kép forgatása (vízszintesen)
18. Fókusz –
19. Fókusz +
20. Fény vezérlése
21. Képminőség beállítása
22. Kijelző átkapcsolása
23. Képek/felvételek megtekintése
24. Képek/felvételek megtekintésének leállítása
25. Teljes képernyő

2. Gyors kezdetek

- Töltse le és telepítse a P2P alkalmazást - https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZttNi_qi_OazVJOFlROTlmakU
- Adja hozzá a kamerát a [6] gomb megnyomásával és töltse ki az UID-t (ha a kamera ahhoz a hálózathoz van csatlakozva mint a számítógép, akkor a hálózaton keresztül is megkeresheti az UID-t és akkor nem kell manuálisan kitölteni)
- A hozzáadott kamera megjelenik a kamerák listáján [1] és az élő képek között [5]


3. Részletes útmutató

3.1. A kamera felvétele a programba

- Kattintson a [6] gombra a kamera hozzáadásához
- Töltse ki az UID-t vagy keresse ki a kamerát a hálózatban
- Nevezze át a kamerát (Camera Name) és változtassa meg a jelszavát (Chnge Password)
- Kattintson az OK gombra a kamera pogramhoz való hozzáadásához. A kamera megjelenik a kamerák listáján [1] és az élő képek között [5].

3.2. Felvétel és a kamera irányítása

- Ha a mozgásérzékelés nincs beállítva (lásd lejjebb), a felvételt manuálisan indíthatja el a kamera ikonjára kattintva. Ez az ikon akkor jelenik meg hogy ha az egeret ez élő kamera képre irányítja. A felvétel elindításáról a kép jobb felső sarkában megjelenő zöld kör jelez.
- A többi ikonra kattintva további műveleteket hajthat végre – A fényképezőgép képet készít, a mikrofon lehetővé teszi, hogy beszéljen a kamerán keresztül (ha támogatja), a fülhallgató a kamera körüli hangok lehallgatását jelenti, a fogaskerék a beállításokba való belépés.



3.3. Részletes beállítások

- A kamera beállításait a fogaskerékre kattintva vagy a [8] gomb megnyomásával érheti el.
- A beállításokban átnevezheti a kamerát (Camera Name)
- További más beállításokat is találhat:
  a) UID – módosíthatja a jelszót. Erősítse meg az OK gombra való kattintással
  b) Felvétel – Itt állíthatja be azt az időt amikor a kamerának felvételt kell készítenie és azt is hogy hol szeretné tárolni a felvételeket. Erősítse meg a „Save” gombra való kattintással.
  c) Riasztás – A riasztás beállítása (az alkalmazásban előugrik egy ablak és ezt hangjelzés is jelzi). Azt is beállíthatja, hogy a felvételek hova mentődjenek (Alarm linkage) – pl. FTP vagy SD kártya. Négy előre beállított beállítást is beállíthat, amelyeket ezután átkapcsolhat. A beállításokat a „Settig” gombra való kattintással mentheti el. Ha másik „Preset” kattint azután kattintson a „Getting” gombra.
  d) Wi-Fi beállítása – Kattintson a „Search” gombra az elérhető hálózatok kereséséhez. Kattintson a kiválasztott hálózatra, a táblázatba írja be a jelszót és erősítse meg a „Setting” gombbal.
  e) Időzóna – Állítsa be a GMT +1-et, majd erősítse meg a „Setting” gombbal, így beállította az aktuális időt.
  f) Paraméterek
     - PTZ – kamera mozgásának beállítása (forgások száma, a [12] gomb megnyomásával is forgathatja a kamerát, mozgás sebességének beállítása (gyors, normál, lassú).
     - Network – Hálózati beállítások
     - SD Card – kártya rögzítési beállításai (riasztás, egész nap, nincs felvétel) és felvételek lejátszása az SD kártyáról (SD player). Az SD palyerre való kattintással kiválaszthatja az időt és kikeresheti a felvételt (Search). Ezzel megjelennek a lejátszható (Play) vagy letölthető (Download) felvételek.
     - Power – képfrekvencia beállítása – 50/60 Hz
     - Video quality – a felvételek minőségének és tulajdonságainak beállítása (fényerő, színtelítettség, kontraszt)

3.4. A kamera kitörlése az alkalmazásból

- Ha elszeretné távolítani a kamerát az alkalmazásból, akkor jelölje ki a kamerát a kamerák listájáról, majd kattintson a [7] gombra.
- Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

3.5. További beállítások

- Param Setup – Preferencia beállítás (számítógéppel együtt való bekapcsolás, automatikus bejelentkezés,…), program megjelenése és a nyelv.
- User Manager – Felhasználó fiók kezelése – Fiókok hozzáadása (Add), törlése (Delete) és módosítása (Modify). A fiókok átnevezhetőek

(Role name), különböző szintekhez (Level) vagy jogokhoz (Rights) rendelhetőek.

- Record manager – Kiválsztja a lemezt, hogy hol tárolja a felvételeket és azokat az időpontokat amikor a kamera felvételt készít.
- Alarm manager – Lehetőség van beállítani, hogy megjelenjen-e a videó a riasztás alatt (Show Video), hang lejátszása (Play Audio) és felvételek mentése (Make Record).

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.