Secutron UltraLife-VOX kamera v power bance

Návod k použití



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Popis produktu

1.1 Celkový popis



1 – Zadní kryt

2 – Ukazatel stavu baterie

3 – Tlačítko pro zapnutí power banky


4 - Čočka kamery

5 – Napájecí micro USB konektor (IN)

6 – Dioda/ LED Světlo

7 – Napájecí USB konektor (OUT)

1.2 Vnitří ústrojí zařízení



1 – AV-out

2 – Signalizační dioda

3 – Napájecí konektor

4 – Tlačítko pro vypnutí signalizační diody

5 – Mikrofon

6 – Slot pro micro SD kartu

7 - Baterie


1.3 Dálkový ovladač



1. ON / OFF
2. Spuštění / ukončení nahrávání videa
3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru
4. Přehrávání záznamů
5. OK tlačítko
6. Dolů
7. Nahoru
8. Vyvolání OSD menu
9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu
10. Pořízení fotografie

2. Použití modulu

- Power banku plně nabijte přiloženým příslušenstvím (viz bod3)
- Odejměte zadní kryt zařízení
- Vložte do přístroje micro SD kartu



- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko č. 1 (ON/OFF)
- **Modul je po spuštění v režimu VOX (zvuková detekce nahrávání)**
- Tento mód ukončíte stiskem tlačítka č. 3 (PIR) a modul se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

Focení: Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

Kontinuální nahrávání: Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.

Automatická aktivace pohybem: Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí modulu nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.9.

Vypnutí modulu:

Modul vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem č.1 (ON/OFF) .

3. Nabíjení

- Zařízení nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého příslušenství (micro USB kabel)
- Na čelní straně je pomocí diod signalizován stav baterie a průběh nabíjení.
- Doba nabíjení je cca 10 hodin.




1 – Signalizace nabíjení a stavu baterie

2 – Micro USB napájecí kabel

Pozn. Zařízení nabíjejte přes vnější konektor micro USB.

4. Nastavení zařízení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Přístroj uveďte do stand-by módu
3. Stiskněte tlačítko „MENU“
4. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačítkem OK
5. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)



Popis indikační diody

INDIKAČNÍ DIODA	FUNKCE
Zelená	Stand-by
Červená 1x blikne	Pořízení fotografie
Červená 4x blikne	Vypínání / není nabito
Červená 3s, zelená 2s	Zapínání
Zelená 3x blikne	Spuštění kontinuálního nahrávání
Zelená 2x blikne, červená 4x blikne, červená 2s svítí, červená 3x blikne	Spuštění nahrávání VOX čidlem
Červená a zelená 3x zabliká	Spuštění nahrávání při detekci pohybu
Zelená bliká ustavičně	Není vložena micro SD karta

Upozornění: Při přepnutí ze stand-by do VOICE módu, či módu detekce pohybu bude stále svítit zelená dioda, dokud se neaktivuje nahrávání.


Pozn. Pro vypnutí signalizační diody stiskněte vypínač, umístěný v ústrojí zařízení.

5. Přehrání nahrávek

- Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

6. Nastavení data a času

Vytvořte textový soubor s názvem „time“
Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS viz ukázka níže.



1. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
2. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
3. Vložte kartu zpět do přístroje

Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

7. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Video má nestandardní zvuk“

Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.

Pozn. Pro využívání standartních funkcí Power banky (nabíjení jiných zařízení) zapněte power banku tlačítkem, které je umístěno na boku zařízení.

7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Špionážní minikamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@SPYobchod.cz