Hodinky s kamerou 1280x720px

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti:

Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme používat tyto hodinky hlouběji než 3 m pod hladinou, protože hrozí jejich zničení natečením vody do hodinového strojku a kamery.

1) Uzávěry MIC1 a MIC2 vypadají na první pohled stejně
2) MIC1 má uvnitř otvor a je tudíž používán v případě, kdy chcete nahrávat zvuk. V případě, že budete nahrávat video bude díky správně umístěnému MIC1 nahráno včetně zvuku
3) MIC2 otvor neobsahuje, naproti tomu však obsahuje těsnění, které při správné aplikaci zabraňuje vstupu vlhkosti a prachu do hodinek. Při správné aplikaci MIC2 hodinky nenahrávají zvuk
4) Před použitím vždy dotáhněte oba uzávěry
5) Před použitím těsnícího uzávěru (MIC2) se ujistěte, že uzávěr obsahuje těsnění. V případě, že nikoliv, vyměňte těsnící uzávěr

1. Ovládací tlačítka na hodinkách

A. On/Off, nahrávání videa, uložení souborů
B. Kamerová čočka
C. USB port
D. Tlačítko pro focení
E. Mikrofon
F. Konektor pro nastavení hodinek



Pozn: Některý model může mít tlačítka zrcadlově obrácená

2. Nastavení funkcí

2.1 Nabíjení

Hodinky mají vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

a) Propojením hodinek s PC. Otevřete konektor pro propojení s USB kabelem a připojte kabel, dodávaný s hodinkami. Následně zapojte druhou část kabelu do USB portu v PC
b) Baterii v hodinkách můžete nabíjet také přes dodávaný USB adaptér přímo ze zásuvky

Během nabíjení bliká modrá dioda. Jakmile je baterie plně nabita, dioda přestane blikat.

2.2 Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko A po dobu 2 s, rozsvítí se modrá dioda. Hodinky se nacházejí v pohotovostním režimu. Pokud chcete kdykoliv hodinky vypnout stačí podržet toto tlačítko po dobu cca 2 s.

2.3 Nahrávání videa

Video lze spustíte z pohotovostního režimu (svítí modrá dioda) jedním stiskem tlačítka A. Dioda několikrát zabliká a poté zhasne. Hodinky začnou nahrávat video. Pro zastavení nahrávání stiskněte dvakrát tlačítko A. Modrá dioda začne opět svítit a hodinky uloží nahraný záznam.

2.4 Focení

Fotky můžete dělat jedním stiskem tlačítka D, pokud se hodinky nacházejí v pohotovostním módu. Dioda jednou blikne a hodinky uloží vytvořenou fotku.

Pozn: Během focení se snažte držet hodinky bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru a před vyhotovením další fotky vždy počkejte, než blikne modrá dioda.

2.5 Nahrávání samotného audia

Audio můžete nahrávat, pokud se hodinky nacházejí v pohotovostním módu a stisknete dlouze tlačítko D. Dioda zabliká a hodinky začnou nahrávat audio. Nahrávání vypnete dvojím stiskem tlačítka D. Hodinky uloží nahraný záznam a přepnou se do pohotovostního módu.

2.6 Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku USB konektoru (C) a propojte s kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojujte hodinky s PC během nahrávání videa nebo audia.

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se

vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat. Hodinky odpojujte zásadně přes bezpečné odebrání hardwaru.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

2.7 Nastavení času

Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

a) Hodinky vypněte a propojte je s PC
b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte Nový
c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte “time“
d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu YYYY.MM.DD HH:MM:SS Y (mezi dnem a hodinou musí být mezera), například 2011.01.01 12:00:00 Y na konci značí, že se má datum na záznamech zobrazovat, pokud nechcete datum na záznamu zobrazit, napište na konec příkazu místo Y písmeno N
e) Soubor uložte a hodinky přes bezpečné odebrání hardware odpojte
f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

2.8 Nastavení hodinek

Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek. Nastavovací tlačítko vysuňte a nařiďte čas na hodinkách dle potřeby.

3. Pár tipů na závěr

a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 5 s se rozsvítí obě led diody, hodinky uloží záznam a vypnou se. Pokud chcete hodinky nadále používat pro záznamy, vymažte, příp. přesuňte nahrané soubory např. do jiného adresáře v PC
b) Jestliže je slabá baterie obě diody zablikají, hodinky uloží záznam a vypnou se
c) Jestliže hodinky přestanou z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně tlačítka A a D, tím hodinky resetujete
d) Nepoužívejte hodinky ve vlhkých prostorách nebo ve vodě dříve, než je přizpůsobíte k vodotěsnému provozu – hodinky nejsou určeny k plavání ani potápění
e) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti hodinek
f) Pokud se hodinky nacházejí v pohotovostním módu déle jak 3 minuty bez jakékoli akce, automaticky se vypnout.



4. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz