Długopis z kamerą - 720x480px

Instrukcja obsługi



Główne zalety urządzenia:

- Jakość wykonania
- Prosta obsługa
- Opcja 60 minut ciągłego nagrywania

1. Opis urządzenia



1. Wielofuncyjny przycisk znajdujący się na górze długopisu
2. Kamera, znajdująca się nad klipsem
3. Mikrofon, znajdujący się pod klipsem
4. Dioda LED
5. Port USB
6. Slot na kartę pamięci

2. Włączanie i wyłączanie

- Włączanie : Wciśnij przycisk oznaczony numerem 1. Zapali się zielona dioda oznaczająca stan gotowości.
  Uwaga: Włączanie urządzenia jest podobne do uruchamiania komputera PC. Nie należy wykonywać dalszych kroków do momentu uruchomienia długopisu. Długość rozpoczynania czasu pracy zależy od wielkości karty pamięci umieszczonej wewnątrz.

- Wyłączanie : Wciśnij przycisk oznaczony numerem 1 jeden raz i przytrzymaj około 4 sekundy. W momencie wyłączenia się podświetlenia, długopis jest wyłączony.
  Uwaga: jeżeli długopis podczas wyłączania pozostaje w trybie innym niż stand-by, zapisany zostanie ostatni rekord, a następnie urządzenie się wyłączy.
  Jeżeli nie ma włożonej żadnej karty pamięci, dioda led zaświeci trzykrotnie, a potem urządzenie zostanie wyłączone. W przypadku, gdy urządzenie będzie pozostawione w trybie gotowości na dłużej niż 3 minuty, wyłączy się automatycznie.

3. Nagrywanie wideo z dźwiękiem

- W trybie gotowości urządzenia, należy wcisnąć multifunkcyjny przycisk (zonaczony numerem 1) na około 3 sekundy. Zielona dioda zapali sie trzykrotnie a kamera rozpocznie nagrywanie filmu wideo. W trakcie pracy, zielona dioda będzie od czasu do czasu mrugała, sygnalizując nagrywanie. Po jego zakończeniu, wciśnij jeden raz przycisk oznaczony numerem 1. Zielona dioda zaświeci się jeden raz, a długopis pozostanie w trybie czuwania.

4. Fotografie

- W trybie czuwania, wciśnij jednokrotnie przycisk oznaczony numerem 1. Zielona dioda zapali się jednorazowo, sygnalizując przejście do trybu aparatu. Zostanie wykonane zdjęcie, po jego zronieniu urządzenie przejdzie do trybu czuwania.
  Uwaga: celem wykonania zdjęcia dobrej jakości, należy trzymać długopis w maksymalnie stabilenej pzycji (bez wstrząsów).

5. Podłączenie do komputera

- Długopis należy wyłączyć, a następnie podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po kilku sekundach, urządzenie będzie rozpoznane przez komputer PC jako dysk zewnętrzny/wymienny.
  Uwaga: w przypadku nierozpoznania urządzenia przez komputer, należy odłączyć go od kabla USB, a następnie podłączyć do innego portu.

- Nie należy podłączać urządzenia do komputera podczas nagrywania filmów/ robienia zdjęć, jak i podczas trybu gotowości. Urządzenie musi być wyłączone.

- Dzięki identyfikacji długopisu jako dysku wymiennego/zewnętrznego, wszystkie własności takie jak kopiowanie, wykasowywanie plików etc zostaną zachowane. Uwaga:należy regularnie zgrywać pliki z karty pamięci na komputer pc (w przypadku uszkodzenia karty pamięci, pliki mogą zostać samoistnie wykasowane).

- Nie wolno usuwać danych systemowych na wymiennym dysku!

6. Ustawienie czasu

Długopis umożliwia ustawienie (i wyświetlanie) czasu podczas nagrywania zdjęć/ wykonywania fotografii. Aby ustawić dokładny czas należy:

a) Długopis wraz z włożoną kartą pamięci wyłącz a następnie podłącz do komputera
b) Utwórz nowy plik tekstowy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „nowy", nazwij go „czas". Zapisz zmiany.
c) Otwórz plik i wpisz w nim datę w następującym formacie YYYY.MM.DD HH.MM.SS, np 2012.10.10 16.00.00
d) Plik zapisz i w bezpieczny sposób odłącz długopis od komputera PC.
e) Przy stworzeniu kolejnego rekordu, data będzie auktualizowana automatycznie.

7. Ładowanie

- Długopis wyłącz i za pomocą kabla USB podłącz do komputera. Zapali się czerwona dioda, która będzie mrugała do momentu gdy urządzenie zostanie naładowane. Długopis może zostać ładowany również za pomocą adaptera sieciowego USB/AC
  Uwaga : Pro pierwszych trzech cyklach ładowania/użytkowania urządzenia, kolejne ładowanie powinno trwać minimum 8 godzin, a następnie długopis trzeba całkowicie rodzładować.

8. Wskazówki

a) W przypadku, gdy pamięć na karcie jest pełna, dioda zaświeci się na ok 10 sekund i zasygnalizuje ten stan, a następnie długopis samoistnie się wyłączy.
b) Jeżeli długopis z jakiegokolwiek powodu przestanie reagować, należy zresetować urządzenie, wciskając multifunkcyjny przycisk na ok 3 sekundy
c) Urządzenie nie jest wodoodporne.
d) Należy regularnie zgrywać zapisane dane z karty pamięci
e) Nagrywanie plików wideo powinno odbywać się w warunkach dobrego oświetlenia (urządzenie nie jest przystosowane do nagrywania w złym oświetleniu)
f) Długopisu nie należy używać w środowisku zakurzonym/zapylonym i na obszarach o wysokim poziomie promieniowania elektomagnetycznego;
g) Urządzenia nie narażaj na wstrząsy
h) Jeżeli długopis nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go zostawić z pełnie naładowaną baterią.