Mini HD fotopast 2.8C

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Popis

1.1 Popis zařízení



1.2 Popis ovládacích tlačítek

Foto mód



Video mód





Foto + Video



1.3 Popis displeje



1. Ikona signalizující mód (foto, video, foto+video)
2. Označení Rozlišení
3. Počet snímku
4. Signalizace SD karty
5. Stav baterie

2. Zprovoznění

2.1 Začátek

I. Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií

II. Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak na bateriích, tak na krytu z druhé strany

Pozn. Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér není součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy baterie, bude přístroj primárně napájen z externího zdroje.

III. Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli

IV. Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD nebo SDHC karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že karta není zabezpečena proti zápisu.

Kartu vložte naznačeným způsobem.



Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí být vždy vypnut (přepínač na spodku v poloze OFF).

V. Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

2.2 Zapnutí

Fotopast zapnete dlouhým podržením (cca 3s) tlačítka Power . Červená dioda 5x zabliká a kamera se nachází v zapnutém stavu.
Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne nahrávat (dle nastavení – viz bod 2.4).


2.3 Vypnutí

Pro vypnutí přístroje stiskněte dlouze (cca 5s) tlačítko Power .

2.4 Vstup do menu a nastavení:


- Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti tlačítko Menu/OK
- Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.
- Pro vstup do menu stiskněte opět krátce tlačítko Menu/OK . Pro listování v menu použijte tlačítko Power . Pro vstup do „podmenu“ případně potvrzení nastavení stiskněte tlačítko Menu/OK .
- K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu/OK po dobu cca 3s.

Schéma Menu a nastavení fotopasti



- Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze tlačítko Menu /OK (cca 3s). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

Základně přednastavené hodnoty fotopasti



Základní nastavení jednotlivých funkcí je znázorněno v následujícím schématu

3. Propojení s PC

Připojte zařízení k PC přiloženým USB kabelem.

Dlouze podržte tlačítko Power  (cca 3s) - rozvítí se červená dioda a displej

Tlačítkem Power  vyberte, zda chcete zařízení napájet (DC) nebo propojit s PC (PC). Výběr potvrďte tlačítkem Menu OK .

Propojení s PC

Pokud vyberete možnost propojení s PC, zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Napájení zařízení

K napájení kamery vyberte možnost DC. Nyní může kamera fungovat i bez vložených baterií.



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.