Nejtenčí propiska s diktafonem


Návod k obsluze



Hlavní výhody produktu:


- Volitelná kvalita nahrávání
- Volitelné nahrávání detekcí zvuku
- Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání

1. **Specifikace produktu**



a) Kuličková náplň
b) Kryt náplně
c) Otočná část (slouží pro vysunutí/zasunutí náplně)
d) Hlavní tělo propisky
e) Přepínač ON/OFF pro nahrávání
f) Mikrofon
g) Jack konektor pro dálkové ovládání a nabíjení
h) LED dioda (nabíjení/nahrávání) – opačná strana propisky
i) Dálkové ovládání
j) Sluchátka

Dálkové ovládání



1. Jack
2. Přepínač Mode
3. Tlačítko Stop/OFF
4. Tlačítko Play
5. Ovládání hlasitosti
6. Tlačítko zpět

7. Tlačítko vpřed
8. Sluchátkový jack

2. Obsah balení

- Propiska – diktafon
- Dálkové ovládání
- USB datový/napájecí kabel
- Sluchátka
- Anglický návod

3. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte pomocí dodávaného kabelu k PC
- Zelená dioda začne svítit
- Zelená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit následovně:
    - Přístroj vypněte a připojte dálkové ovládání
    - Stav baterie zobrazí LED dioda – MODE, a to takto


Zbývající kapacita baterie	**LED dioda – MODE**
Více než 60%	Zelená dioda zasvítí nepřerušovaně
30% - 60%	Zelená dioda zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

4. Nahrávání

Přístroj může být použit jak pro nepřerušované nahrávání, tak pro nahrávání detekcí zvuku (VOR).

4.1 Nahrávání jako běžní diktafon

- Nahrávání zahájíte tak, že posuňte přepínač ON/OFF směrem dolů. Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5 s



- Pokud je baterie vybita, nebo je zaplněna paměť, či je v přístroji již nahráno 99 souborů, přístroj nahrávání nespustí. Uvedený stav oznámí zvuková signalizace (zvyková signalizace je slyšitelná pouze v případě, že máte připojena sluchátka
- Pokud je nepřetržité nahrávání delší než 5 hodin, přístroj vytvoří každých 5 hodin nový soubor
- Nahrávání zastavíte posunutím přepínače ON/OFF směrem nahoru

4.2 Nahrávání detekcí zvuku/hlasu - VOS

- Přístroj umožňuje nahrávat pouze v případě, kdy se v jeho okolí vyskytne nějaký hluk nebo hlas, což samozřejmě šetří místo v paměti, ale především zásadním způsobem prodlouží výdrž přístroje na jedno nabití baterie
- Nahrávání detekcí zvuku (VOS) spustíte následovně:
    - Nejprve uveďte přístroj do tzv. STOP módu, stisknutím tlačítka Stop na dálkovém ovladači
    - Následně stiskněte tlačítko Mode (M) po dobu cca 3s, dokud se nerozsvítí LED dioda
    - Poté stiskněte tlačítko Stop
    - VOS mód je tímto nastaven, pokud jste vše provedli správně, LED dioda bliká
    - Nahrávání detekcí zvuku následně aktivujete stiskem tlačítka Mode po dobu 3s
    - Modrá dioda zhasne a přístroj se nachází v módu VOS, přístroj je nastaven, po odpojení dálkového ovladače již postupujte shodně jako při běžném nahrávání
    - Pokud se následně v jeho okolí vyskytne zvuk/hlas, pak začne přístroj automaticky nahrávat

- Nahrávání se přeruší, pokud zvuk utichne
- Nastavení zrušíte opakováním identického nastavení
- Zjištění, v jakém módu se právě propiska nachází, je jednoduché. Stačí připojit dálkové ovládání a stisknout po dobu 3s tlačítko Mode (M). Pokud dioda začne blikat, propiska je v módu VOS. Pokud bude dioda svítit, u propisky je nastaven běžný nepřerušovaný nahrávací mód
- Barvy LED diod signalizují kvalitu použitého nahrávacího módu:
  - XHQ - modrá LED
  - HQ - zelená LED
  - LP - červená LED

4.3 Nastavení nahrávacích módů – kvalita nahrávání

- K propisce připojte dálkové ovládání a stiskněte po dobu cca 3s tlačítko Menu (M)
- LED dioda bude svítit nebo blikat, dle aktuálně nastaveného nahrávacího módu
- Mezi módy kvality nahrávání se budete pohybovat vždy jedním stiskem tlačítka ▶ ‖
- Módy po sobě následují takto: SHX (modrá) – HQ (zelená) – LP (červená)
- Uložení vybrané volby dosáhnete opětovným stiskem tlačítka Menu (M) po dobu cca 3s

Upozornění:

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

5. Přehrávání záznamů

- Pokud si chcete přehrávat záznamy přímo z přístroje, je třeba nejprve připojit dálkové ovládání
- Následně:
  - Přístroj vypněte přepínačem ON/OFF
  - Hlasitost nastavte na maximum
  - Stiskněte tlačítko přehrávání ▶ ‖
  - Jakmile začne přístroj přehrávat záznam, upravte hlasitost
  - Opětovným stiskem tlačítka ▶ ‖ přehrávání zastavíte
  - Přehrávání vypnete stiskem tlačítka Stop ■
- Soubory si samozřejmě můžete přehrávat i po připojení přístroje ve vypnutém stavu k vašemu PC. V takovém případě se přístroj chová jako běžný flash disk. K připojení používejte kabel dodávaný společně s přístrojem.

6. Práce se soubory

- Nahranými soubory můžete listovat pomocí dálkového ovládání v módu Stop, stiskem tlačítek Vpřed ▶▶ a Zpět ◀◀
- Vyhledávání konkrétního soubor provedete tak, že v módu Stop stiskněte po dobu cca 3s tlačítko ▶ ‖. Přístroj přehraje 5s ze záznamu. V případě, že si vybraný soubor chcete přehrát až do konce opětovně stiskněte krátce tlačítko ▶ ‖.
- Pokud chcete přeskočit na první, resp. poslední záznam, pak při přehrávání stiskněte a podržte tlačítka ◀◀, resp. ▶▶.
- Vyhledávací módy – na přístroji lze použít následující vyhledávací módy:

	Počet pípnutí	Použití tlačítka ◀◀	Použití tlačítka ▶▶
Mód 1	1x	Přesun na předchozí záznam	Přesun na následující záznam
Mód 2	2x	Vrátí přehrávání o 20 s zpět	Posune přehrávání o 20 s dopředu
Mód 3	3x	Vrátí přehrávání o 2 min zpět	Posune přehrávání o 2 min dopředu

- Do příslušného módu se dostanete příslušným počtem stisků tlačítka Mode na dálkovém ovládání. Potvrzení, že byl aktivován příslušný mód je doprovázeno výše uvedeným počtem pípnutí.
- Mazání souborů – pokud chcete smazat některý soubor, postupujte následovně:
    - Soubor, který chcete smazat, si nejprve najděte a začněte přehrávat
    - Následně stiskněte po dobu 3s tlačítko Stop ■
    - Ozve se pípnutí a část souboru bude přehrána
    - Pokud si soubor skutečně přejete vymazat, potvrďte volbu krátkým stiskem tlačítka ■, v případě, že vybraný soubor mazat nechcete stiskněte jakékoliv jiné tlačítko pro zrušení volby

Pozn: Smazaný soubor již nelze zpětně vyvolat, důležité soubory doporučujeme zálohovat např. na PC.

Upozornění:

Pokud používáte dálkové ovládání, přístroj se „tváří“ jako by byl ve vypnutém stavu (přepínač ON/OFF je v poloze OFF), nicméně není to tak. Budete-li tedy chtít přístroj skutečně vypnout, je třeba, aby dálkové ovládání bylo odpojeno.

7. Specifikace přístroje

Doba nahrávání do kapacity paměti	256MB až 33 hod, 1GB až 140 hod
Max. počet nahraných souborů	99
Doba nabíjení	Cca 2,5 hod
Výdrž na baterii	Nepřetržité nahrávání - 12 hod Přehrávání – 8 hod
Baterie	Li-on 3,7V, 190 mA
Nahrávání detekcí pohybu (VOS)	Ano
Rozměry	Průměr 11,4 x 133,5 mm
Váha	18g

Budeme rádi, pokud budete věnovat pozornost i naši dalším produktům v kategorii Digitální diktafony

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz