Power banka s kamerou a detecí pohybu

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Popis



1. Signalizační dioda 1
2. Signalizační dioda 2
3. Signalizační dioda 3
4. Signalizační dioda 4
5. Slot pro micro SD kartu
6. Tlačítko power
7. Konektor napájení OUT
8. Konektor napájení IN

2. Ovládání

Nabíjení vestavěné baterie:

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte přes napájecí konektor IN pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 4-5 hodin. Během nabíjení bliká signalizační dioda 1. Plné nabití je signalizováno rozsvícením signalizačních diod 1 a 2.

Vložení micro SD karty:

Do slotu pro micro SD kartu vložte kartu s kapacitou paměti 4-32Gb.

Zapnutí a vypnutí:

Tlačítko power stiskněte a podržte cca 3 sekundy. Jakmile se rozsvítí signalizační dioda 3 a 4 tlačítko uvolněte. Poté zhasne dioda 3 a svítí pouze dioda 4, která značí pohotovostní režim.

Pro vypnutí power banky podržte tlačítko power cca 6s.

Nahrávání videa:

Video začnete nahrávat krátkým stisknutím tlačítka power z pohotovostního módu. Signalizační dioda 4 zhasne a dioda 3 dvakrát zabliká. Power banka poté začne nahrávat video. (během nahrávání nesvítí žádné dioda)

Pro dosažení co nejkvalitnějšího záznamu se snažte zajistit co nejlepší světelné podmínky

Pokud chcete nahrávání videa zastavit, stiskněte opět krátce tlačítko power. Signalizační dioda 3 dvakrát zabliká a poté se rozsvítí dioda 4, která značí pohotovostní režim.

Nahrávání s detekcí pohybu

V pohotovostním módu (svítí signalizační dioda 4) podržte cca 3s tlačítko power. Poté začne blikat signalizační dioda, která značí mód detekce pohybu.

Poté dioda zhasne. Kamera se nyní nacházejí ve stavu detekce pohybu. Video začne nahrávat, pouze když se před kamerou vyskytne pohyb. Pokud pohyb ustane, power banka uloží nahrávku a vyčkává na další pohyb.

Pro ukončení nahrávání a detekce pohybu stiskněte krátce tlačítko power. Dioda 3se rozsvítí a videonahrávka se uloží na kartu. Po uložení nahrávky se power banka automaticky přepne do pohotovostního módu.

Focení

Pro vytvoření fotografie stiskněte 2x rychle tlačítko power. Zařízení vytvoří snímek a přepne se automaticky zpět do pohotovostního módu.

Připojení přístroje k PC:

Přistroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci bezpečného odebrání hardware.
Záznamy přehrávejte vždy přímo z hard disku vašeho PC, tzn. nejdříve si je z paměti power banky stáhněte do adresáře.
Videa z karty můžete přehrávat také tak, že kartu nejprve vložíte do adaptéru a následně zasunete do PC.

Pozn: Pokud se ani po cca 30s po připojení přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, zkuste ho připojit znovu, případně použijte jiný USB konektor.

Nastavení času:


a. Nejprve přístroj vypněte
b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk



d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „timeset“
e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 2015.07.19 12:25:00 Y
f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Nastavení rozlišení videa:

a. Nejprve přístroj vypněte
b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk



d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „vsize“
e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj následující znaky pro nastavení rozlišení.
    - Pokud chcete záznamy v rozlišení 1920x1080 napište do poznámkového bloku číslici 2.


- Pokud chcete záznamy v rozlišení 1280x720 napište do poznámkového bloku číslici 1.

- Pokud chcete záznamy v rozlišení 640x480 napište do poznámkového bloku číslici 0.

f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Nastavení rozlišení fotografie:

g. Nejprve přístroj vypněte
h. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
i. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk



j. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „psize“
k. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj následující znaky pro nastavení rozlišení.
    - Pokud chcete fotografie v rozlišení 4032x3024 napište do poznámkového bloku číslici 0.

    - Pokud chcete fotografie v rozlišení 2650x1920 napište do poznámkového bloku číslici 1.


    - Pokud chcete fotografie v rozlišení 2048x1536 napište do poznámkového bloku číslici 2.

    - Pokud chcete fotografie v rozlišení 1280x960 napište do poznámkového bloku číslici 3.

l.Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Použití jako „Power banka“

Power banka s kamerou lze použít i jako klasický přídavný zdroj.



Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz