EDIC – mini Tiny A77 mikrodiktafon

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1. Felvételek

Ez a termék hangaktiválással működik. Hogy a felvételek hang érzékelése esetén elkészüljenek csúsztassa a REC/STOP gombot a REC pozícióba (felső pozíció). Ettől kezdve a diktafon amint hangot érzékel elindul. A diktafon kikapcsolásához csúsztassa a REC/STOP gombot az alsó pozícióba.

2. RecManager

Ha le szeretné játszani a hangfelételeket, akkor másolja át őket a számítógépére a RecManager szoftver segítségével, amelyet a mellékelt CD-n talál.
Egyes funkciók és paraméterek beállítására szintén használja a RecManager.exe segítségét. A következő beállításokat végezheti el:

- Időzítő beállítása és bekapcsolása
- VAS beállítása és bekapcsolása
- Hurokfelvételek beállítása és bekapcsolása
- Felvételek minőségének beállítása
- Jelszó
- Dátum és idő beállítása



1. Főmenü;
2. A felvevő tartalmának vezérlőgombja (Recordet content);
3. A diktafon állapotának megjelenítése – Records;
4. Szabad terület MB;
5. Vezérlőgomb a Explorer panelen;

6. A rögzített felvételek elhelyezése a felvevőn;
7. Fájl attribútumok (a felvételek áthelyezése a diktafonról a PC-re);
8. Felvevő modell;
9. A felvevő firmware verziója;
10. A felvevő sorszáma;
11. Töltés és tápellátás;
12. Dátum és idő;
13. Teljes memória;
14. Memória órákban;

2.1. Főmenü

FILE

- *Exit* – kilépés a programból

RECORDER

- *Refresh content* – visszaállítja a diktafon memóriáját (újra tölti a felvételeket és a memóriában tárolt fájlok listáját)
- *Copy to PC* – átmásolja a fájlokat vagy a felvételeket (a Content Recorder panelén kiválasztott elemeket) és az Explorer böngésző aktuális könyvtárába másolja. A fájlok másolásakor a nevük megegyezik. Ha ugyan az a fájl már létezik a számítógépben akkor a program javasolni fogja a fájl felújítását, a fájlnév megváltoztatását vagy a parancs törlését.
- *Move to PC* **–** hasonló a Copy to PC-hez de a másolt elemek törlődnek
- *Copy to default folder* - kiválasztott fájlok vagy felvételek másolása egy mappába
- *Move to default folder – hasonló a Copy to default folder-hez de a végén a másolt elemek törlődnek.*
- *Erase selected items* – törli a diktafon memóriáját
- *Format recorder memory* – törli az összes elemet a diktafon memóriájáról
- *Synchronize clock* – aktuális idő beállítása
- *Settings* – diktafon beállítása
- *Connect* – megpróbálja csatlakoztatni a diktafont egy klasszikus csatlakozási típuson keresztül
- *Disconnect* – lecsatlakozás a diktafonról

EXPLORER

- *Copy to recorder* – töltse le az Explorer elemeket a panelre
- *Show wave-file info* - megjelenít egy ablakot a panelen a kiválasztott tulajdonságokkal.
- *Go to default folder* – az alapértelmezett programmappát az aktuális Explorer mappaként állítja be.
- *Set current folder as default* – az aktuális mappát alapértelmezett mappakét állítja be
- *New folder* - új mappát hoz létre az aktuális mappában
- *Delete* - törli a kijelölt elemeket az Explorer-ből

- *Refresh* – megnyitja az Explorer tartalmát.
- *Folders* - megjeleníti a mappákat


LANGUAGE

Language – nyelvek kiválasztása

3. Diktafon saját beállítása

GENERAL SETTINGS – fő beállítások

1, 2, 3, 4, 5,




1- Diktafon hozzáadása a beállításhoz
2- Diktafon beállításainak mentése
3- Felújított beállítások
4- Beállítások mentése fájlként
5- Gyári beállítások visszaállítása

- *Mode* - a Stereo vagy a Mono mód beállítása. Ha a diktafon támogatja a Stereo módot akkor használja azt.
- *Control type (Ellenőrzés típusa)*
- *Circular recording* – hurokfelvételek bekapcsolása
- *Compression* - a felvétel két típusa közül beállít egyet
- *Bit rate* – a felvétel frekvenciáját állítja be


VAS SETTINGS – Hangaktiválási beállítások és funkciói

Hangrendszer aktiválása – bekapcsolhatja a hangvezérlő rendszert. Módosíthatja a VAS- beállításokat.




- *Enable* – aktiválja a rendszerét felvétel közben
- *Level* – beállítsa a bemeneti jelet
- *Time* - beállítása az időt, ameddig a felvevő hangérzékelés után rögzít


ADVANCED



- *Once Timer* – dátum és idő be és kikapcsolása felvételek alatt
- *Daily timer* – az időzítő be és kikapcsolása - dátum és idő be és kikapcsolása felvételek alatt
- *Recorder password* – lehetővé teszi a felvevő és annak tartalmát jelszóval védeni. Ha a jelszó be van állítva, akkor szükséges lesz megadni a számítógéphez való csatlakozásoknál. Ha elszeretné távolítani a jelszót, akkor csak hagyja üresen a jelszó mezőt, és mentse el a beállításokat. Ha elfelejtette a jelszót, akkor törölnie kell a felvevő tartalmát.
- *Synchronize reecorder time with systém* – idő automatikus szinkronizálása
- *Simplified record quality settings" Tab "General" of "Recorder Settings* – A fő beállításban megváltoztathatja a felvételek minőségét.



Characteristics	Bit rate	Compression
Very high	22 kHz	Without compression
High	16 kHz	Without compression
Medium	16 kHz	ADPCM 4 bits
Low	8 kHz	ADPCM 2 bits
Very low	5 kHz	ADPCM 2 bits



Characteristics	Level	Time
High	-30 dB	2 sec
Medium	-17 dB	3 sec
Low	-12 dB	5 sec

Felvételek átjátszása a PC-re

A diktafon a felvételeket a belső formátumban tárolja. A számítógépre történő átmásoláskor a számítógép WAV formátumban menti őket el.
A felvételek átmásolásához telepítenie kell a RecManager programot, amely a mellékelt CD-n található. A telepítés után az USB kábellel csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez. A rendszer pendrive-ként fogja felismerni. Ezután használja az említett programot. A program elindításakor megnyílik a fő menü, a csatlakoztatott felvevő a program bal oldalán jelenik meg. Ha rákattint a "**Show records“** a felveő összes felvétele megjelenik. Ha megnyomja a " **Show Flash Drive Content** " gombot a számítógép átmásolja és más formátumba menti a felvételeket.

Számítógépre való átmásolás

1. Válassza ki a felvevőn található felvételeket az alábbi lehetőségek egyikével:
1,1 Válassza ki a "alapértelmezett mappát " majd a "**File** " a fő programablakban
1,2 Válassza ki a mappát az Explorer böngészőben

2. Jelöljön ki egy vagy több felvételt a **Recorder content** panelben

3. A felvétel feltöltése az 1.2-ben megadott mappába, válassza a **Recorder** => **Copy to PC**. Ezután a felvétel a megadott mappába kerül .

4 . Ha a felvételeket az alapértelmezett mappába kívánja küldeni:
- **Recorder** => **Copy default folder** – a felvételek feltöltődnek az alapértelmezett mappába
- **Recorder** = > **Move to default folder** - a felvételek feltöltődnek az alapértelmezett mappába, de nem tárolja el a memóriában

WAV felvételek felvétele PC-ről a diktafonra

1.. Kattintson a "**Show records**" a **Rekorder content**
2.. Explorer:
- válassza ki a kívánt fájlt;
- válassza "**Upload to the recorder**".

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.