Knoflík s kamerou


Návod k obsluze



Hlavní výhody produktu:

- Malá rozměry
- Snadné ovládání
- Stálé napájení

1. Popis produktu



1.) Napájecí USB kabel

2.) Páčka ON/OFF

3.) Čočka kamery

4.) Slot na micro SD kartu


2. Vložení micro SD karty

1. Vložte micro SD kartu do slotu.
2. Ujistěte se, že vložení karty je ve správném směru, jak je uvedeno na obrázku.
3. Chcete-li vyjmout kartu, jemně zatlačte a uvolněte ji.



3. Nahrávání videa

1. Po správném vložení micro SD karty, zapojte knoflík s kamerou do síťového adaptéru nebo do Power banky – svítí červená dioda.
2. Zapněte přístroj páčkou ON/OFF (horní poloha) - červená dioda zabliká a kamera začne nahrávat.
3. Pro zastavení nahrávání posuňte páčku ON/OFF do spodní polohy – záznam se uloží a červená dioda začne opět svítit.



4. Stažení záznamů

1. Knoflík s kamerou vypněte.
2. Z knoflíku vysuňte micro SD kartu .
2. Kartu vložte do přiložené čtečky, kterou následně připojte přes USB do PC.
4. Karta se zobrazí jako "vyměnitelný disk".
5. Nyní můžete kopírovat nahrávky do PC.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@SPYobchod.cz