Mini AHD DVR - 1080p, podpora 128GB

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

a) Připojte zařízení k nabíječce, poté jej připojte ke kameře,
b) Zařízení začne nahrávat dle nastaveného režimu nahrávání.


Podrobný manuál


1. Obsah balení

- Rekordér
- Instalační CD
- Ovladač
- Nabíječka
- 2x kabel cinch

2. Popis produktu


AVIN	vstup pro kameru
AVOUT	vstup pro TV/Monitor
PWR	příkon 5V – 30V
IR	vzdálený přijímáč
USB	vstup pro USB
RESET	restart
TF Card	vstup pro SD kartu
PWR led	Led svítí: zařízení je zapnuto Led nesvítí: zařízení je vypnuto
REC led	Led bliká: zařízení nahrává Led nesvítí: režim bez záznamu
Video led	Led svítí: kamera je připojena






3. Zapojení zařízení

a) Připojení zařízení k monitoru a kameře



b) Připojení zařízení k PC pomocí USB



Po připojení zařízení k počítači, můžete zkopírovat nahrané soubory ze zařízení do PC a následně si jej přehrát.
Zařízení lze napájet napájecím adaptérem 5V přes USB kabel.

4. Dálkový ovladač

Tlačítka	Funkce
▲	nahoru
▼	dolů
◄	x
►	x
OK	potvrzení stop/start nahrávání
MENU	menu
STOP	x
ESC	zpět do menu
PLAY	režim přehrávání
Del.	x




5. Obrazovka

Režim náhledu



Režim přehrávání



Režim přehrávání videa



6. Menu



Všechna nastavení budou aktivována po restartování zařízení.
Stiskněte tlačítko "MENU" v režimu náhledu pro vstup do nabídky.

Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr položek, stisknutím tlačítka OK pro nastavení.

Stiskněte tlačítko "ESC" pro návrat do poslední nabídky nebo ukončení režimu náhledu.

7. Video rozlišení





Video mode	Rozlišení	Snímkování	Paměť za hodinu
480P	720x480	30f/s	1.2G-1.5G
720P30	1280x720	30f/s	2.4G-3G
720P60	1280x720	60f/s	2.4G-3G
1080P	1920x1080	30f/s	4G-8G

TIP: vyšší rozlišení vyžaduje více paměti

8. Časová známka





Vypnuto: Ve videu se neobjeví žádný čas nebo datum. A také se nezobrazí v nahraných souborech.
Pouze datum: Ve videu se objeví pouze informace o roce, měsíci a dni.
Datum a čas: Ve videu se objeví datum a čas.

9. Délka videa




Vypnuto: Vypněte funkci přepsání. Pokud je nastavíte, je každá délka videoklipu 30 minut a zařízení zastaví nahrávání, jakmile je paměť plná.
1 min: nastavte délku záznamového souboru na 1 minutu.
3 min: nastavte délku záznamového souboru na 3 minutu.
5 min: nastavte délku záznamového souboru na 5 minut.

10. Zvuková nahrávka




11. Typ vstupního signálu



TVI: pracuje s 1080P TVI signální kamerou.
AHD: pracuje s 2.0MP AHD signální kamerou.

TIP: Pokud použijete TVI kameru v režimu AHD, výstup videa bude nepravidelný.

12. DVR nastavení






a) Formátovaní karty
b) Jazyk
c) TV výstup:
PAL: Je-li váš fotoaparát v režimu PAL, nastavte DVR také v režimu PAL.
NTSC: Pokud je váš fotoaparát v režimu NTSC, nastavte prosím také DVR v režimu NTSC,
d) Nastavení data: nastavení režimu zobrazení,
e) Datum: stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr aktuálního datumu a stiskněte „OK“,
f) Čas: ▲ nebo ▼ pro výběr aktuálního datumu a stiskněte „OK“,
g) Systémový reset: výchozí nastavení DVR. Všechna data, která byla nastavena, budou změněna na výchozí tovární nastavení,

13. Přehrávání na počítači

a) Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu, zkopírujte soubory ze zařízení do počítače a poté přehrajte nahrané soubory.
b) Vyjměte SD kartu ze zařízení a zkopírujte soubory z karty do počítače.

14. Přehrávání v TV



Stiskněte tlačítko „Play" na dálkovém ovladači, když je DVR v režimu náhledu, a poté se dostanete do režimu "Přehrávání".

Stiskněte tlačítko ▲nebo ▼ pro výběr různých souborů. Po výběru souboru stiskněte tlačítko "OK" pro přehrávání.


Během přehrávání videa stiskněte tlačítko "OK" pro pozastavení. A opět stiskněte tlačítko pro opětovné spuštění.

Během přehrávání videa stiskněte tlačítko "ESC" pro ukončení režimu přehrávání a návrat do režimu výběru souborů.

Tlačítkem „Play" se vrátíte do režimu náhledu.


15. Odstranění souborů

Po výběru souboru stiskněte tlačítko "MENU" a přejděte do nabídky pro práci, ze soubory.



Aktuální: Odstraní aktuální soubor.
Vše: Smaže všechny soubory na paměťové kartě.

16. Nastavení hlasitosti



Po zvolení funkce hlasitosti stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení hlasitosti videa.

Hodnota hlasitosti 0-8, 8 je nejvyšší hlasitost. Když jej nastavíte na hodnotu 0, video bude ztlumeno.

17. Specifikace

Rozměry zařízení	70x55x23mm
Hmotnost zařízení	84g
Rozlišení	1080P/720P/D1
Formát nahrávek	MKV
Maximální kapacita paměťové karty	128GB
Snímkování	5/15/25 fps



18. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie DVR rekordéry.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz