PK-PRO K+ GSM poloska hosszabbítóban

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A készülék üzembe helyezése

- csavarozza le a berendezés hétsó takaróját. A hátlap eltávolítása után megláthatja a beépített poloskát SIM kártya bemenettel. Helyezze be óvatosan a SIM kártyát kikapcsolt PIN kóddal (a PIN kód kikapcsolásához helyezze a telefonjába SIM kártyát és annak beállításaiban kapcsolja azt ki). Ezután a LED fényjelzés felvillan és ezzel jelzi, hogy a poloska készen áll a használatra.



1. SIM kártya bemenet
2. Mikrofon



- Elég elhelyezni a hosszabíttót a lehallgatni kívánt helyre, majd felhívni a benne található SIM kártya telefonszámát, és Ön lehallgathatja annak 5-6 méteres környezetét a telefonjáról.

2. A felhívó funkció aktiválása és deaktiválása

A felhívó funkció felhívja Önt, ha zajt érzékel. Egy SMS parancsal aktiválható, amelyet SMS-ben el kell küldeni a poloska telefonszámára. Az aktiváláshoz az SMS parancs ‘1111’. A lehallgató készülék ezt követően automatikusan beállítja az Ön telefonszámát, amelyet a berendezés felhív ha 45dB-nél erősebb hangot érzékel. A felhívó funkció deaktiválásához a ‘0000’ SMS parancs küldése szükséges.

4. Fontos információk

- Vegye figyelembe, hogy a hagfelvétel minőségét nagyban befolyásolja a mobil jel erőssége.
- Ha nem tudja felhívni a berendezést, vagy nem működik a felhívó funkció akkor vegye ki a SIM kártyát, majd ismét helyezze vissza.

5. Paraméterek

Általános	
Távolságról elérhetőség	Korlátlan
Mikrofonok száma	1x hangszűrős Knowles mikrofon
Max. távolság a mikrofontól	kb. 7 méter
Állandó felvétel rögzítése	Igen
Stand-by üzemmód üzemideje	Korlátlan
Automatikus aktiváció üzemideje	Korlátlan
Üzemidő állandó felvételnél	Korlátlan
Szolgáltató támogatása	Mind
Funkciók	
Hangérzékelős üzemmód	Igen
Rezgéskor történő aktiváció	Nem
Telefonszámok szűrése	Nem
Energiafogyasztás	
Stand-by üzemmód energiafogyasztása	2-3mA
Hangérzékelés üzemmód energiafogyasztása	20-30mA
Telefonhívás energiafogyasztása	100-150mA

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.