
Měřič frekvencí

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje



1 – vysouvací anténa


2- multifunkční tlačítko

3 - displej

2. Začátek

a) Odšroubujte zadní kryt přístroje

b) Vložte baterii 9V



c) Uzavřete zadní kryt přístroje

d) Vysuňte anténu

e) Pro zapnutí a volbu rozsahu podržte déle multifunkční tlačítko. (200KHz, 1KHz a 100Hz)

f) Poté se Vám již na displeji zobrazí aktuální frekvence z okolí zařízení.

g) Krátkým stiskem ukončíte měření a na displeji Vám zůstane poslední naměřená hodnota. Pro opětovné měření stiskněte krátce multifunkční tlačítko.

h) Zařízení vypnete dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka.

3. Parametry

- měří frekvence od 50MHz do 2,4GHz
- Baterie: 1x 9V
- Automatické vypnutí – po 1min



4. Závěrečná ustanovení

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o, IČ: 24237477. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.