Flash diszkbe rejtett MQ-U300 diktafon - szürke


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás



A. Fedő

B. A diktafon teste

C. A felvételi mód kapcsolója

D. USB port

E. LED fényjelzés

F. Mikforon

2. A berendezés töltése

- A berendezés beépített tölthető elemmel rendelkezik
- Használat előtt ajánlott a termék teljes feltöltése
- A töltéshez kapcsolja ki a berendezést (a kapcsolónak középső helyzetben kell lennie) és csatlakoztassa azt számítógépre az USB port segítségével
- A zölt fényjelzés elkezd folyamatosan világítani
- A zöld fényjelzés elkezd villogni, ha a berendezés teljesen feltöltődött (körülbelül 2-3 óra elteltével)


Megjegyzés: Ha a berendezés csatlakoztatása után a fényjelzés nem kezd el világítani, akkr ismételje meg a folyamatot.

- Az elem kapacitása idővel csökkenhet. Ennek a folyamatnak a lelassítása érdekében igyekezzen a berendezést mindig teljesen lemeríttени, majd teljesen feltölteni.
- Az elem aktuális töltöttségi szintjét a következő képpen tekintheti meg:
    - A berendezésnek nem szabad számítógéphez csatlakoztatva lennie
    - Az elem töltöttségi szintjét a LED fényjelzők segítségével tekintheti meg a következő módon:

Az elem töltöttségi szintje	LED fényjelzés – MODE
Több mint 70%	A fényjelzés 5 másodperc elteltével elkezd világítani
30% - 70%	A fényjelzés 5 másodperc elteltével elkezd villogni
Kevesebb mint 30%	A LED fényjelzés nem világít

3. Felvétel készítése

- Állandó felvétel készítéséhez fordítsa a kapcsolót a jelzés felé.
- A videófelvétel 5 másodperc után automatikusan elindul
- Hangérzékelő funkció bekapcsolásához fordytsa a kapcsolót a jelzés irányába. Amint a berendezés hangot érzékel, a berendezés automatikusan elkezd felvételt készíteni 5 másodpercen belül
- Ha a berendezés már nem érzékel semilyen zajt, akkor még 1 percig készít felvételt, majd elmenti a felvételt és visszakapcsol hangérzékelő üzemmódba



4. PC-re csatlakoztatás - a felvételek lejátszása

- Ha le szeretné játszani a felvett hangfelvételeket, csatlakoztassa a kikapcsolt berendezést az USB-vel a számítógépre.
- A berendezés pendrive-ként jelenik meg a számítógépen, amelyen ugyanúgy dolgozhat, mint a pendrive-on.
- A kész felvételeket az egyszerű lejátszók is képesek lejátszani.

5. A berendezés restartálása és formázása

- Ha a berendezés nem megfelelően reagál az Ön parancsaira (például töltéskor nem villan fel a fényjelzés pár perc elteltével sem), akkor restartálja azt.
- A restartáláshoz egy apró, tárgyat nyomjon be a restartáló gomb nyílásába (amely az USB port hátoldalán található), és tartsa lenyomva azt pár másodpercig.

- A berendezés formálásához csatlakoztassa a kikapcsolt berendezést számítógéphez. Ezt követően jobb kattintással a pendrive-ra válassza ki a “Formázás” lehetőséget. Ezzel a funkcióval a berendezés memóriájáról minden kitörlődik.

6. Üzemidő

- A maximális üzemidő 15 óra állandó felvétellel, vagy 25 nap készenléti üzemmódban

7. A berendezések paraméterei

A hangfelvétel minősége	64 kbps, mono
Memória kapacitása	4GB = 144 óra
Maximális felvételek száma	99
A töltés hossza	Kb. 2,5 óra
Üzemidő	Állandó felvétel - 15 óra Készenléti üzemmód - 25 nap
Elem	Li-on 3,7V, 180 mA
Méretei	68x20x10,5 mm
Súlya	13,2g

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.