Servisní monitor pro CCTV kamery

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje



1 – DC IN (5V) – napájecí konektor

2 - Páčka ON/OFF

3 – Video vstup pro připojení kamery

4 – DC OUT

5 – Displej

6 – Signalizační diody

2. Začátek

a) Vložte do zařízení přiloženou baterii

b) Zařízení plně nabijte pomocí adaptéru 5V (svítí červená led dioda)

c) Připojte kameru přes AV kabel k monitoru.

d) Připojte kameru k napájení. Pokud je kamera napájena 5V, lze ji napájet přímo z monitoru.



e) Zapněte monitor páčkou ON/OFF (svítí zelená dioda)

f) Poté již vidíte aktuální záběr z kamery na displeji.

g) Monitor vypnete páčkou ON/OFF.

3. Obsah balení

- Monitor
- Baterie
- Napájecí příslušenství

4. Parametry

Parametr	Popis
Velikost displeje	2,5" TFT color LCD
Rozlišení	960x240
Formát	PAL/NTSC
Vstupy	BNC konektor
Napájení	Lithium baterie 3,7V 1400 mA
Rozměry	180 x 85 x 32 mm



5. Závěrečná ustanovení

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o, IČ: 24237477. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.